

## 植森大樓金馬 B1 辦公室漏水情形



先從 1 樓車梯旁，自來水進水口處理管縫做防水，再觀察是否會再漏水。

